

دوربین	باتری	شارژر	زمان تقریبی شارژ کامل(1)	عکس برداری/فیلم برداری تقریبی(2)	آداپتور AC	باتری پک
D3X	EN-EL4a/4	MH-22	1ساعت و 40 دقیقه(EN-EL4)/2ساعت و 25 دقیقه(EN-EL4a)	4400(EN-EL4a)	EH-6	
D3S	EN-EL4a/4	MH-22	1ساعت و 40 دقیقه(EN-EL4)/2ساعت و 25 دقیقه(EN-EL4a)	4200(EN-EL4a)	EH-6	
D700	EN-EL3e	MH-18a	2ساعت و 15 دقیقه	1000	EH-5a/5	MB-D10(8xAA or 1xEN-EL3e)
D300S	EN-EL3e	MH-18a	2ساعت و 15 دقیقه	950	EH-5a/5	MB-D10(8xAA or 1xEN-EL3e)
D7000	EN-EL15	MH-25	2ساعت و 35 دقیقه	1050	EH-5a	MB-D11(6xAA or 1xEN-EL15)
D90	EN-EL3e	MH-18a	2ساعت و 15 دقیقه	850	EH-5a/5	MB-D80(6xAA or 1-2xEN-EL3e)
D5100	EN-EL14	MH-24	1ساعت و 30 دقیقه	660	EH-5b	
D3100	EN-EL14	MH-24	1ساعت و 30 دقیقه	550	EH-5a	
Nikon1 V1	EN-EL15	MH-25	2ساعت و 35 دقیقه	350عکس/2ساعت فول اچ دی	EH-5b+متصل کننده EP-5B	
Nikon1 J1	EN-EL20	MH-27	2ساعت	230عکس/1ساعت و 10 دقیقه فول اچ دی	EH-5b+متصل کننده EP-5C	
Coolpix P7100	EN-EL14	MH-24	1ساعت و 30 دقیقه	350عکس/2ساعت و 55 دقیقه فول اچ دی	EH-5b+متصل کننده EP-5A	
Coolpix P7000	EN-EL14	MH-24	1ساعت و 30 دقیقه	350عکس/2ساعت و 45 دقیقه فول اچ دی	EH-5a+متصل کننده EP-5A	
Coolpix P500	EN-EL5	EH-69P (شارژر و آداپتور AC)	4ساعت و 50 دقیقه	220عکس/1ساعت و 20 دقیقه فول اچ دی	EH-62A	
Coolpix P300	EN-EL12	EH-69P (شارژر و آداپتور AC)	4ساعت	240عکس/1ساعت و 5 دقیقه فول اچ دی	EH-62F	
Coolpix AW100	EN-EL12	MH-65	2ساعت و 30 دقیقه	250عکس/1ساعت و 35 دقیقه فول اچ دی	EH-62F	
Coolpix S1200 pj	EN-EL12	EH-69P (شارژر و آداپتور AC)	5ساعت	220عکس/1ساعت و 40 دقیقه فول اچ دی	EH-62F	
Coolpix S100	EN-EL19	EH-69P (شارژر و آداپتور AC)	3ساعت و 15 دقیقه	150عکس/55 دقیقه فول اچ دی	EH-62G	
Coolpix S9100	EN-EL12	EH-69P (شارژر و آداپتور AC)	3ساعت و 50 دقیقه	270عکس/1ساعت و 20 دقیقه فول اچ دی	EH-62F	
Coolpix S8200	EN-EL12	EH-69P (شارژر و آداپتور AC)	4ساعت	250عکس/1ساعت و 10 دقیقه فول اچ دی	EH-62F	
Coolpix S8100	EN-EL12	EH-68P (شارژر و آداپتور AC)	3ساعت و 50 دقیقه	210عکس/1ساعت و 20 دقیقه فول اچ دی	EH-62F	
Coolpix S6200	EN-EL12	EH-69P (شارژر و آداپتور AC)	3ساعت و 20 دقیقه	250عکس/1ساعت و 40 دقیقه فول اچ دی	EH-62F	
Coolpix S6150	EN-EL12	EH-69P (شارژر و آداپتور AC)	3ساعت و 20 دقیقه	180عکس/1ساعت و 10 دقیقه فول اچ دی	EH-62F	
Coolpix S5100	EN-EL10	EH-68P (شارژر و آداپتور AC)	3ساعت	200عکس/1ساعت و 40 دقیقه فول اچ دی	EH-62D	
Coolpix S4150	EN-EL19	EH-69P (شارژر و آداپتور AC)	2ساعت و 10 دقیقه	160عکس/1ساعت فول اچ دی	EH-62G	
Coolpix S4100	EN-EL19	EH-69P (شارژر و آداپتور AC)	2ساعت و 10 دقیقه	190عکس/1ساعت و 30 دقیقه فول اچ دی	EH-62G	
Coolpix S3100	EN-EL19	EH-69P (شارژر و آداپتور AC)	2ساعت و 10 دقیقه	220عکس/1ساعت و 35 دقیقه فول اچ دی	EH-62G	
Coolpix S2500	EN-EL19	EH-69P (شارژر و آداپتور AC)	2ساعت و 10 دقیقه	220عکس/1ساعت و 40 دقیقه	EH-62G	
Coolpix L120	4xAA (آکالین یا نیکل متال)	شارژر برای باتری های نیکل متال	بر اساس آمپر باتری و نوع شارژر	520عکس/4ساعت و 25 دقیقه فول اچ دی با EN-MH2	EH-67	
Coolpix L24/L23	2xAA (آکالین یا نیکل متال)	شارژر برای باتری های نیکل متال	بر اساس آمپر باتری و نوع شارژر	420عکس/2ساعت و 25 دقیقه با EN-MH2	EH-65A	

زمان اعلام شده برای شارژ کامل باتری از دفترچه راهنمای دوربین نقل شده است.(1)

تعداد عکس برداری و مدت فیلم برداری تقریبی اعلام شده بر اساس استاندارد CIPA که در دفترچه راهنمای دوربین آمده است، می باشد.(2)

CIPA(Camera and Imaging Products Association)